

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ ректора Запорізького  
національного університету  
від 17 лютого 2021 року №12 АГП

**ІНСТРУКЦІЯ № 7**  
**з пожежної безпеки приміщень групи з поточного ремонту будівель та**  
**приміщень, господарського відділу ЗНУ,**  
**приміщень деревообробки та складу пиломатеріалів**

**1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ**

1.1. Пожежна безпека об'єкту регламентується Кодексом цивільного захисту України, «Правилами пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417.

1.2. Ця інструкція поширюється на приміщення групи з поточного ремонту будівель та приміщень господарського відділу ЗНУ, складські та приміщення деревообробки і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в них. Інструкція встановлює права і обов'язки працівників, протипожежний режим, порядок утримання робочих місць, порядок дій при пожежі та застосування засобів пожежогасіння.

1.3. Вимоги цієї інструкції є обов'язковими для вивчення та виконання всіма працівниками, які знаходяться у цих приміщеннях.

**2. ВИМОГИ ДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО РЕЖИМУ**

2.1. Відповідно до «Інструкції з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень і будівель», приміщення деревообробки та складу пиломатеріалів і зберігання лакофарбових засобів належать до об'єктів з підвищеної пожежної небезпеки категорії «В» а згідно ПУЕ - до пожежонебезпечної зони класу «П - II а».

2.2. Усі працівники групи з поточного ремонту будівель та приміщень, господарського відділу ЗНУ, під час прийняття на роботу та в процесі роботи повинні проходити протипожежний інструктаж і навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.3. Приміщення деревообробки та складські приміщення слід завжди утримувати впорядкованим і в чистоті.

2.4. Зовні дверей має бути розміщена інформаційна карта, що характеризує а пожежну небезпеку матеріалів, їх кількість та заходи, яких слід вжити під час гасіння пожежі.

2.5. Освітлення приміщень деревообробки та складів пиломатеріалів і лакофарбових засобів допускається тільки електричне.

2.6. Складувати горючі матеріали слід не ближче: 0,5 м - до електросвітильників, 0,2 м - до горючих будівельних конструкцій, 0,15 м - до приладів центрального водяного опалення.

2.11. Евакуаційні виходи та проходи мають утримуватися завжди вільними та

нічим не захищеними.

2.12. Приміщення повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння. До засобів пожежогасіння повинен бути забезпечений вільний доступ.

*Використання засобів пожежогасіння не за призначенням категорично забороняється.*

### 3. ОBOB'ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ

#### 3.1. Зобов'язані:

- постійно підтримувати в приміщеннях та на складах чистоту та порядок;
  - утримувати вільними евакуаційні шляхи та виходи;
  - на початку роботи перевіряти робочий стан інженерних мереж та обладнання;
  - при виявленні недоліків - негайно сповістити про це керівникові підрозділу і діяти відповідно до його вказівок щодо усунення недоліків;
  - знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, ящики з піском, ємкості з водою тощо) та вміти ними користуватися;
  - по закінченні роботи закрити кватирки, вікна, відключити від мереж усе електрообладнання, радіо, вимкнути світло, замкнути приміщення на ключ та здати його зав. складом.

#### 3.2. Забороняється:

- захищувати приміщення зайвими обладнанням, предметами, устаткуванням;
- користуватися несправними електричними приладами, інструментом і використовувати їх у побутових цілях;
- користуватися джерелами відкритого вогню;
- паління в приміщеннях та на території університету.

### 4. ОBOB'ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ ПРИМІЩЕННЯ

#### Зобов'язаний:

- здійснювати контроль за суворим дотриманням усіма співробітниками і відвідувачами правил і норм пожежної безпеки;
- при закінченні роботи раніше інших, призначати з числа залишених відповідальну особу за виконання своїх обов'язків;
- вимагати від співробітників безпосереднього виконання правил пожежної безпеки в підпорядкованому йому приміщенні.

#### Відповідає:

- особа, відповідальна за пожежний стан приміщення у відповідності зі ступенем своєї провини і вагою наслідків пожежі, підлягає адміністративній, дисциплінарній, матеріальній відповідальності, а у випадках, передбачених законом, і кримінальній відповідальності.

### 5. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ

Основними причинами пожеж є:

- порушення правил протипожежної охорони при проведенні зварювальних робіт;
- необережне поводження з відкритим вогнем;
- порушення правил застосування та збереження легкозаймистих матеріалів;
- невідповідність "Правилам технічної експлуатації електроустановок" та



робота електрообладнання, що може викликати коротке замикання і, як наслідок, пожежу.

## 6. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

6.1. Технологічне обладнання та електрообладнання в приміщеннях для деревообробки повинно відповідати конструкторській документації, технологічні процеси деревообробки потрібно проводити відповідно до регламентів та іншої нормативно-технічної документації.

6.2. В майстерні деревообробки вивісити знаки, які забороняють користуватися відкритим вогнем.

6.3. Приміщення повинні підтримуватись в чистоті. Технологічне обладнання, прилади опалення необхідно очищати від пилу, стружки і інших забруднень не рідше одного разу за зміну.

6.4. Для видалення відходів деревообробки верстати повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами. Робота верстатів у разі відключення систем і пневмотранспорту не дозволяється.

6.5. Пилогрипачі та циклони слід утримувати в закритому стані. Зібрані відходи потрібно своєчасно прибирати. Не допускається перенавантажувати циклони і забруднювати відходами виробництва територію в місцях їх розміщення.

6.6. Під час використання мастилонаповненого обладнання слід виконувати правила, які унеможливають розлив і витік мастила.

6.7. Слід дотримуватись термінів змащування окремих деталей обладнання, які під час роботи труться.

6.8. Приміщення, де виконується операція варіння клею, повинне розміщуватись ізольовано або у відведеному для цього безпечному місці. Розігрівати клей необхідно над паром або водяними банями. Клеї на основі синтетичних смол і легкозаймистих розчинів повинні зберігатись у металевих шафах.

6.9. У приміщеннях деревообробки не дозволяється:

- зберігати пиломатеріали в кількості, що перевищує змінну норму;
- залишати після закінчення роботи неприбраними продукцію, стружку, деревний пил, мастила, клеї, інші горючі рідини та матеріали, а також електроустановки під напругою.

6.10. Пиломатеріали, які надходять на склад, слід укладати у штабелі на підготовлене місце, очищене до ґрунту від трав'яного покриву, горючого сміття та відходів.

6.11. Під час зберігання пиломатеріалів на відкритих майданчиках висота їх штабелів не повинна перевищувати 8 метрів. Відстань між штабелями в групі - 2 метри.

До штабелів повинен бути забезпечений вільний доступ.

6.12. Склади пиломатеріалів та дров повинні мати огорожі.

6.13. У спекотну суху та вітряну погоду територію, що прилягає до штабелів, і розриви між ними слід щодня поливати водою.

6.14. Склад повинен бути обладнаний пожежним щитом із запасом необхідного протипожежного інвентарю, бочкою з водою (влітку) та ящиком з піском.

6.15. Виходячи з приміщення НЕ ЗАБУВАЙТЕ:

- вимкнути освітлення, електроприлади і електроустаткування;
- перевіряти відсутність диму чи запаху горілого;
- закривати приміщення на замок.

## 7. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ.

7.1. При виникненні пожежі в першу чергу дії повинні бути спрямовані на забезпечення безпеки і евакуації людей.

### 7.2. При виявленні пожежі необхідно організувати:

- негайний виклик пожежної охорони по телефону 101, зазначити точну адресу і місце пожежі, що горить, наявність у приміщенні людей, своє прізвище та організувати зустріч пожежних машин;

- сповістити про пожежу штаб цивільного захисту (тел..№ 228-75-29);

- оповістити про пожежу людей, що знаходяться в будинку. Сигналом для евакуації з приміщень, який подають чергові вахтери, встановлена серія з трьох довгих дзвінків;

- відключити від енергопостачання обладнання;

- вжити заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки;

- приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, а при неможливості здійснення даних дій, вийти з приміщення, щільно зачинити за собою двері і діяти відповідно до розпоряджень свого керівника або командира дружини пожежогасіння;

- під час пожежі необхідно утримуватися від відкриття вікон та дверей, щоб запобігти припливу свіжого повітря, що сприятиме швидкому поширенню вогню.

7.3. Після прибуття підрозділів пожежної охорони особа з числа керівників гасіння пожежі зобов'язана надати старшому підрозділу пожежної охорони всі необхідні відомості про осередок пожежі та виконувати його вказівки.

Проректор з НВР та МТЗ

Головний інженер

Провідний фахівець  
відділу охорони праці  
та пожежної безпеки



С.М. Кушнір

В.І. Моцак

О.В. Бабанін